
COROKEY MODE D'EMPLOI

Corokey est un logiciel d'assistance permettant de choisir des outils de la marque Sandvik Coromant et de définir les conditions de coupe.


En lançant le logiciel, vous arrivez sur l'écran du type :




La méthode proposée (**recherche d'application**) comportent 5 phases :

- définition du domaine d'usinage (tournage, fraisage, perçage)
- définition du domaine de travail (extérieur, intérieur, etc ...)
- définition de l'opération
- définition du système de fixation et du type d'attachement
- calcul des conditions de coupe

DEFINITION DU DOMAINE D'USINAGE



DEFINITION DU DOMAINE DE TRAVAIL TOURNAGE



11 domaines de travail en tournage sont distingués suivant l'opération à réaliser :

- intérieur / extérieur
- filetage
- profilage / chariotage
- etc ...


PREPARATION D'UNE PRODUCTION CHOIX DES OUTILS AVEC COROKEY


2/10

DEFINITION DE L'OPERATION


Suivant le domaine de travail sélectionné, vous pouvez accéder aux opérations possibles dans ce domaine :


Extérieur longitudinal:





Profilage:





En choisissant un type d'opération, vous définissez le type de porte-outil. Par exemple en choisissant le type « plaquette rhombique 80° angle d'attaque 95° » vous avez choisi un porte-plaquette de type **CCDDDD** et une plaquette de type **CCDDDD**.

DEFINITION DU SYSTEME DE FIXATION

Suivant les choix précédents (domaine et type d'opérations) ne sont possibles que certains système de fixation (suivant les possibilités du fabricant Sandvik Coromant)



En choisissant le système de fixation, vous compléter la définition du porte-plaquette. Par exemple la définition du porte-plaquette devient **S**CLC**DDD**


DEFINITION DU TYPE D'ATTACHEMENT



Vous sélectionnez le type de corps pour le porte-plaquette, en général porte-plaquette avec une queue carrée.

CHOIX DES PORTE-PLAQUETTES (ATTACHEMENTS) ET PLAQUETTES

A partir de vos choix précédents, vous pouvez faire apparaître la liste des plaquettes et porteplaquette possibles et disponibles dans le catalogue SANDVIK avec les deux icônes



Dans ces deux listes, pour définir le porte-plaquette et la plaquette, vous devez choisir en fixant les éléments suivants:

- la taille du porte-plaquette (dépend de la machine)
- l'orientation du porte-plaquette (dépend de la tourelle porte-outil)
- la dimension de l'arête tranchante (dépend de la profondeur de passe)
- le rayon de plaquette dépend du type usinage (ébauche / finition) et de la géométrie à obtenir (rayon de raccordement à obtenir).
- la nuance de la plaquette (suivant les recommandations du constructeur Sandvik)

Vous obtenez alors la définition complète du porte-plaquette et de la plaquette.


Méthode de sélection proposée

A partir de l'écran principal montrer les attachements



Dans la liste des porte-plaquettes disponibles choisir en fonction :


- type de tourelle (gauche ou droite).
- Dimension acceptable par la machine (carré 12x12, 16x16 etc)
- Dimension de la plaquette (en général la largeur de coupe ne doit pas excéder 2/3 de la longueur de l'arête



En sélectionnant l'outil choisi (exemple SCLCL1212 F 09-M), l'écran suivant apparaît. De cet écran vous pouvez :



En cliquant sur vous accéder au dessin du porte-plaquette



Laissez le logiciel vous proposer les plaquettes possibles en cliquant sur

Trouver

Une liste de plaquettes compatibles vous est proposée.

Sélectionner une plaquette

Référence de commande
CCGT 09 T3 01-UM 2035 Plaquette
CCGT 09 T3 01-UM 5015 Plaquette
CCGT 09 T3 01-UM H10A Plaquette
CCGT 09 T3 01-UM H13A Plaquette
CCGT 09 T3 02-UM 2035 Plaquette

Choisissez la référence de la plaquette en fixant :

- le rayon de bec (plus grand compatible avec la géométrie de la pièce)
- le type de brise-copeau (selon les recommandations constructeur)
- la nuance de la plaquette (selon les recommandations constructeur)

Pour le type de brise-copeau et la nuance plaquette, se référer au catalogue constructeur.

Le choix réalisé (par exemple CCGT 09 T3 08-UM nuance 1025) , l'écran se présente comme :




En cliquant sur vous faites apparaître le dessin de la plaquette



En cliquant sur <u>Conditions de coupe recommandées</u> vous faites apparaître l'écran suivant :

Cet écran vous présente :


- les conditions recommandées
- les plages possibles




PREPARATION D'UNE PRODUCTION CHOIX DES OUTILS AVEC COROKEY

6/10

A partir de l'écran, cliquez sur fx pour accéder au module conditions de coupe



L'écran suivant apparaît :



Cet écran principal se compose de plusieurs zones. Zone matière à usiner



Zone nuance plaquette

Nuance/géométrie de plaquette			
	▼	$\overline{\mathbf{v}}$	

Si vous avez choisi la plaquette alors la nuance apparaît en grisé, vous ne pouvez pas changer la nuance

Zone paramètres de coupe

Paramètres (choisir fn, hex ou	ı hm)		
$oldsymbol{\hat{1}}$ Angle d'attaque: $oldsymbol{(\kappa_r)}$	95 °		
🕦 Rayon de bec (re):	0,2 mm		
(i) Avance (fn): (i) Epaisseur maximum de copeau (hex):	Epaisseur moyenne de copeau (hm):		
mm/tr mm	mm		
1 Profondeur de coupe (ap):	mm		
🕦 Diamètres usinés (Dm1,Dm2):	mm		
1 Longueur de coupe axiale (lz):	mm		
Vitesse de broche max. de la machine: 10000 tr/min			

En choisissant la matière, cette zone est remplie automatiquement avec les valeurs recommandées, il ne vous restera qu'à renseigner les dimensions de la pièce. Zone résultat estimé

Résulta	t estimé
Vitesse de coupe (vc):	m/min
Vitesse de broche (n):	tr/min
Débit d'enlèvement de matière (Q):	cm³/min
Temps par passe (Tc):	min
Puissance nette (Pc):	kW
Hauteur maximum de profil	μm
(Rt): Rugosité moyenne (Ra):	μm
Rugosité moyenne (Rq,RMS):	μm


Cette zone correspond au calcul de la vitesse de coupe, de la puissance estimée, et de la rugosité estimée.

Il est possible de modifier les paramètres de coupe et de voir le résultat


MISE EN ŒUVRE SUR UN EXEMPLE

Plaquette CCMT 09 T3 08-UM nuance 1025 Porte-plaquette SCLCL1212F09-M


L'écran de la page de calcul des conditions de coupe se présente alors sous la forme :



Le logiciel vous propose alors des valeurs pour les paramètres de coupe




Le logiciel présente alors les résultats :



Vous pouvez changer les valeurs des paramètres de coupe et calculer à nouveau la vitesse de coupe


Si la vitesse de coupe est limitée par la fréquence de rotation maximale du tour, alors celle-ci apparaît en **rouge**



PREPARATION D'UNE PRODUCTION CHOIX DES OUTILS AVEC COROKEY

9/10

ECRANS D'AIDE




Rayon de la plaquette Re

Le rayon est défini avec la plaquette.

Exemple la plaquette CCMT 09 T3 **08**-UM nuance 1025 a un rayon de 0.8 mm.


En général, on choisit le rayon le plus grand possible compatible avec la géométrie de la pièce (rayon de raccordement) et les conditions d'usinage (vibrations, etc)



Angle de direction d'arête Kr

Kr est défini avec le porte-plaquette

Exemple le porte-plaquette SCLCL1212F09-M a un angle de direction d'arête de 95°.




Profondeur de passe a_p

Elle est limitée par le type de plaquette et le diagramme brise-copeau défini par le constructeur.

Cela se traduit par une plage recommandée


Exemple la plage recommandée pour la plaquette CCMT 09 T3 **08**-UM nuance 1025 va de 0.5mm à 3 mm. La valeur de départ préconisée est 1.3 mm.




Avance par tour f_n

Elle est limitée par le type de plaquette et le diagramme brise-copeau défini par le constructeur.

Cela se traduit par une plage recommandée Exemple la plage recommandée pour la plaquette CCMT 09 T3 **08**-UM nuance 1025 va de 0.12mm/tr à 0.35 mm/tr. La valeur de départ préconisée est 0.2 mm/tr



On peut aussi utiliser l'épaisseur réelle de copeau



Dimensions pièce

Permet de définir :

- le diamètre minimum
- le diamètre maximum
- la longueur de chariotage

Ces données permettent de calculer la vitesse de coupe ainsi que la fréquence de rotation.

La puissance de coupe peut être estimée.

En fonction de la durée de vie, le logiciel propose aussi le nombre de pièce que l'on peut fabrique (nombre de passe)

ACCES DIREST AU MODULE DE CALCUL DE CONDITIONS DE COUPE

A partir de l'écran principal, il est possible d'accéder directement au module de calcul de conditions de coupe



En choisissant tournage, vous accéder à l'écran suivant :



Après avoir choisi le type de tournage et le type d'opération, vous accéder à l'écran de calcul de conditions de coupe.